

HOME METEO

D3 44 code 63251560

STATION METEO ELECTRONIQUE AVEC SONDE

► Prévisions météo

√ Prévisions météo : 4 icônes météo animées : ensoleillé, nuageux, pluvieux et alerte gel par flocons scintillants. Prévisions à 6 heures.

√ 1 icône nuit de 21h00 à 5 h00

► Thermomètre

√ Température intérieure de 0°C à +50°C

√ Température extérieure de -50°C à +70°C

√ Sélection °C/°F

√ Mémoire des températures mini et maxi

► Hygromètre

√ Affichage de l'hygrométrie intérieure de 5% à 99%

√ Mémoire des mini et des maxi

► Horloge

√ Affichage heure /minutes

√ Sélection 12/24h

► Technique

Fonctionne avec 1 pile LR3 non fournie

Coloris : silver et bleu

Longueur de la sonde extérieure : 3 mètres

Poids : 115g

Dimensions : 10*7*1.8 cm

MODE D'EMPLOI

STATION METEO . Réf. : D3 44

ORIUM SEASON®


Caractéristiques :

- Prévission météo pour les 6 heures à venir avec 4 icônes animées.
Ensoleillé, nuageux, pluvieux et Alerte Gel par flocons scintillants
- Humidité intérieure : 5% à 99%
- Température intérieure : 0° à +50°C
- Température extérieure : -50° à +70°C
- Horloge : heures, minutes, secondes clignotantes
- Sélection °C ou °F
- Sélection 12/24 heures
- 3 mètres de fil
- Fonctionne avec une pile LR3 (AAA) (non fournie)
- Dimensions : 10x7x1.8 cm
- Normes CE


Installation :

Insérer une pile LR3 (AAA) dans le sens de la polarité et refermer le couvercle.
Poser la station météo dans un endroit aéré et à l'abri de la lumière directe du soleil
Mettre le sensor à l'extérieur pour transmission des températures.


Indication et Fonction de la touche : MODE



Mode 1 :
Heure / Minute, Météo



Mode 2 :
Hygrométrie,
Température intérieure,
Météo



Mode 3 :
Température extérieure /
intérieure, Météo

SET

Pour régler Heure/Minute

MIN/MAX

Pour lire les températures et l'humidité Min/Max pendant 5 secondes

Réglage :

Heure / Minute :


Maintenir appuyé la touche MODE 3 secondes (à répéter à chaque réglage)
Appuyer sur la touche SET pour sélectionner heure 12/24, presser MODE pour confirmer
Appuyer sur la touche SET pour entrer les heures, presser MODE pour confirmer
Appuyer sur la touche SET pour entrer les minutes, presser MODE pour confirmer




Sélection °C - °F

Maintenir appuyé la touche MODE 3 secondes
Appuyer sur la touche SET pour sélectionner °C ou °F, presser MODE pour confirmer.


Signification des icônes météo :



SOLEIL =
Ensoleillé



NEIGE + GEL =
Indication de gel



SOLEIL + NUAGES =
Nuageux



La lune apparaîtra sur les
icônes concernées entre
21h00 et 5h00.



NUAGES + PLUIE =
Pluvieux